

Контролер температури CARBONNE



Нормальний режим роботи

На екрані відображається поточна температура.

Натисніть клавішу “ВГОРУ” один раз — на дисплеї з’явиться температура запуску.

Натисніть клавішу “ВНИЗ” один раз — на дисплеї з’явиться температура зупинки.

Щоб змінити параметри:

- Утримуйте клавішу “ВГОРУ” протягом 3 секунд — індикатор LED почне блимати. Використовуйте клавіші “ВГОРУ” або “ВНИЗ”, щоб змінити температуру запуску.
- Утримуйте клавішу “ВНИЗ” протягом 3 секунд — індикатор LED почне блимати. Використовуйте клавіші “ВГОРУ” або “ВНИЗ”, щоб змінити температуру зупинки.

Режим охолодження

Якщо температура запуску вища за температуру зупинки, контролер працює в режимі охолодження. До нього можна під’єднати, наприклад, вентилятор як навантаження.

Приклад:

- Температура запуску — 35°C
- Температура зупинки — 32°C

Вентилятор почне працювати, коли температура перевищить 35°C, і вимкнеться, коли опуститься до 32°C.

Режим нагрівання

Якщо температура запуску нижча за температуру зупинки, контролер працює в режимі нагрівання. До нього можна під’єднати нагрівач як навантаження.

Приклад:

- Температура запуску — 45°C
- Температура зупинки — 60°C

Нагрівач вимкнеться при температурі 60°C і знову ввімкнеться, коли температура впаде до 45°C.

Скидання налаштувань

У нормальному режимі роботи утримуйте одночасно клавіші “ВГОРУ” і “ВНИЗ” протягом приблизно 3 секунд. На екрані з’явиться позначення 888, що означає скидання до заводських налаштувань.

Калібрування

У нормальному режимі роботи утримуйте одночасно клавіші “ВГОРУ” і “ВНИЗ” приблизно 1 секунду, після чого клавішами “ВГОРУ” або “ВНИЗ” можна скоригувати базову температуру.