

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Нагрівальний мат з термостатом Terrario Amantea 2.0

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Нагрівальний мат Terrario Amantea 2.0 призначений для підтримання стабільної температури в тераріумі, інкубаторі або інших подібних середовищах. Пристрій оснащений термостатом, що забезпечує автоматичне регулювання нагріву.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діапазон температур: від -50°C до +110°C
- Точність вимірювання: 0.1°C
- Вхід датчика: NTC10K
- Тип виходу: прямий (Direct output)
- Живлення: 110V–220V
- Модель термостата: TRAMC1

3. УПРАВЛІННЯ ТА КНОПКИ

- ▲ (Up): встановлення температури запуску (Start Temperature)
- ▼ (Down): встановлення температури зупинки (Stop Temperature)
- ▲ V: режим нагріву (Heating mode)
- ▼ V: режим охолодження (Cooling mode)

Натисніть кнопку, щоб переглянути параметр / утримуйте довго, щоб змінити значення.

4. РЕЖИМИ РОБОТИ

Режим нагріву (Heating): термостат подає живлення на нагрівальний мат, коли температура нижча за задану стартову.

Режим охолодження (Cooling): термостат виключає нагрівальний мат, коли температура перевищує задану межу.

5. ПОРЯДОК НАЛАШТУВАННЯ

1. Підключіть термостат до мережі.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ▲, щоб встановити температуру старту.
3. Натисніть і утримуйте кнопку ▼, щоб встановити температуру зупинки.
4. Коли почне дисплей мигати виберіть потрібну температуру кнопками ▲▼.
5. Розмістіть температурний датчик у місці, де потрібно вимірювати температуру.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Не занурюйте термостат або нагрівальний елемент у воду.
- Уникайте перегинання кабелю та механічних пошкоджень.
- Не використовуйте пристрій при видимих пошкодженнях.
- Використовуйте лише в сухих приміщеннях.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Періодично перевіряйте чистоту датчика температури.
- Не розбирайте пристрій самостійно.
- При довготривалому простої – від'єднайте від мережі.

8. ВИРОБНИК

Виробник: Terrario

Модель: TRAMC1 (Amantea 2.0)

Країна виробництва: Китай

Сертифікація: CE