

Aqua Nova Дозатор Рідин NMDP

Дозатор рідин — це автоматичний пристрій, призначений для подачі рідин в акваріум у визначений час та в певній кількості. Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Панель керування

⬅: Меню та підтвердження — «Середня кнопка»

ESC: Повернення назад ⬆: Вгору, плюс ⬇: Вниз, мінус ⬅: Вліво ➡: Вправо

Налаштування дати та часу

Set New Date:

2013-11-13

Натисніть «Середню кнопку» для входу в меню, виберіть «Set Date & Time», використовуючи кнопки "⬆" і "⬇". Натисніть "⬅" або "➡", щоб змінити поле дати. Збільшіть/зменшіть значення за допомогою "⬆" і "⬇".

Set New Time:

12:00:00

Після цього натисніть "⬅" або "➡", щоб вибрати поле часу. Натисніть "⬆" або "⬇", щоб задати час. Натисніть «Середню кнопку», щоб підтвердити та повернутися на головну сторінку.

Заповнення шлангів

Menu Mode: Pumps

1 2 3 4 5 6 7 8

На панелі керування натисніть "⬅" або "➡", щоб увійти в ручний режим. Для вибору помпи натисніть "⬅" або "➡", потім натисніть і утримуйте «Середню кнопку», щоб активувати помпу.

Поставте посудину з водою під трубку "inlet" (вхідна, понад 200 мл) на помпі №1. Після цього закріпіть силіконову трубку до отвору "outlet" (вихід) так, щоб рідина виходила.

Довжина шланга повинна бути такою, щоб дозволяла підключити дозатор до акваріума. Силіконовий шланг слід підключити до мірника (100 мл або більше — потрібний для калібрування). Наповніть шланг через увімкнену помпу №1 (натисніть і утримуйте «Середню кнопку», щоб прокачати рідину). Перевірте, щоб у шлангах не було повітря. Без повітряної пробки дозатор працює дуже точно. Найточніше дозування буде досягнуто, якщо дозатор буде встановлено горизонтально.

Калібрування

У панелі керування виберіть "⬆" або "⬇", щоб розпочати процес калібрування. Виберіть номер помпи, натискаючи "⬅" або "➡", і підтвердьте, натиснувши «Середню кнопку».

Pn Correct Fluid

Volume: ml = 200

Калібрування: Переконайтесь, що шланг заповнений рідиною. Використовуючи мірник (100 мл або більше), натисніть «Середню кнопку» для запуску помпи, потім зупиніть її, коли в мірнику буде певна кількість рідини. Введіть це значення об'єму, використовуючи "⬆" або "⬇". Натисніть «Середню кнопку», щоб зберегти значення калібрування. Повторіть процес для всіх помп. Натисніть «ESC», щоб повернутися до головного меню. Під час калібрування помпа може працювати шумно.

Налаштування дозування

На головному екрані натисніть «Середню кнопку», щоб увійти в налаштування. Натисніть "⬆" або "⬇", щоб вибрати **Set Program**, натисніть «Середню кнопку», щоб вибрати помпу.

Select Pump

1 2 3 4 5 6 7 8

Вибір помпи: Натисніть "⬅" або "➡", щоб обрати помпу. Натисніть «Середню кнопку», щоб увійти в налаштування кількості дозувань протягом доби.

Pn Times Dosing:

For: 1 (1–24)

Виберіть від 1 до 24 разів на добу. Натисніть "⬆" або "⬇", щоб змінити кількість дозувань. Натисніть «Середню кнопку», щоб встановити інтервал.

Pn Interval Days:

For: 0 (0–30)

Інтервали: Можна задати від 0 до 30 днів як перерву в дозуванні. 0 означає щоденне дозування, 1 — раз на два дні і т.д.

Pn Dosage Volume:

Num 1: 000ml

Введіть точний об'єм рідини (у мілілітрах), який має бути поданий за одне дозування. Для кожного періоду можна встановити власний об'єм дозування.

Pn Dosing Time:

Num 1 – 12:00

Час і об'єм дозування: встановіть час першого дозування. Використовуйте "⬅" або "➡" для вибору годин і хвилин, "⬆" або "⬇" — для зміни значення. Натисніть «Середню кнопку», щоб встановити об'єм. Повторіть для кожної помпи. Для завершення натисніть «ESC».

УВАГА

- Тільки для внутрішнього використання. Пристрій призначено для домашнього використання, уникайте вологи. Гарантія не поширюється на використання у вологому середовищі.
- Не використовуйте з корозійними рідинами або з рідинами, які швидко кристалізуються.
- Перед початком заповніть систему вручну, використовуючи ручний режим. Не запускайте пристрій "всуху".
- Завжди вимикайте пристрій із розетки перед будь-яким втручанням у акваріум.
- Зберігайте інструкцію. При неправильному використанні пристрій може становити загрозу.